



AUTOCERRADO DE PUERTAS

INTERIORES

FOCUS I



AGRADECIMIENTOS:

Brico realizado por Xavi_7 con la colaboración de Foxfocus para www.clubusuariosfordfocus.com

COPYRIGHT:

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a taller@clubusuariosfordfocus.com

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



AUTOCERRADO DE PUERTAS

Este es un procedimiento para que las puertas se cierren automáticamente cuando el coche va a unos 7 km/h. Al parecer sólo es válido para los vehículos de la nueva gama. El procedimiento se ha comprobado y funciona correctamente en los vehículos de la gama 2002. En gamas anteriores no funciona.

El procedimiento es el siguiente:

- 1. Entrar en el coche, cerrar la puerta y poner la llave al contacto en la posición II ,sin arrancar. (la posición III esla puesta en marcha del motor)**
- 2. Cerrar con el boton LOCK y abrir con la manecilla (repetir 3 veces).**
- 3. Bajar la llave a la posición I y repetir el paso 2.**
- 4. Poner de nuevo la llave otra en la posición II y repetir el paso 2 una sola vez.**

Se oirá un beep.

- 5. Volver a hacer el paso 2 (una sola vez) y esta vez el beep será mas largo.**

Y ya está.

Al parecer, una vez se han cerrado las puertas cuando te pones a conducir, ya no se vuelven a cerrar automaticamente a no ser que apagues el motor.

En caso de accidente, al activarse el airbag se abren solas.