



TESTIGO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD
INTERIORES
FOCUS I



COPYRIGHT:

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a webmaster@clubusuariosfordfocus.com

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



(Éste brico no funciona en las gamas anteriores al 2002. Incluso en algunos vehículos de la gama 2002 tampoco funciona. Suerte! :))

OS RECORDAMOS QUE EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIO

Como activar/desactivar el testigo del cinturón de seguridad.

ANTES DE EMPEZAR:

1. Antes de activar/desactivar el testigo del cinturón de seguridad, poner el freno de mano.
2. Poner el cambio en P (Park) (cambio automatico) o en punto muerto (cambio manual).
3. Poner la llave de arranque a 0.
4. Cerrar todas las puertas.
5. Soltar el cinturón de seguridad del conductor.
6. Apagar las luces de posición o de cruce. (Si el vehículo esta equipado con luz automática, este paso no afecta al procedimiento)

INSTRUCCIONES:

Paso 1. Pon la llave en la posición II. (No arranques)

Paso 2. Espera hasta que el testigo del cinturón se apague. (Aproximadamente uno o dos minutos)

NOTA: Los pasos del 3 al 5 se deben completar en menos de 60 segundos o hay que repetir el proceso.

Paso 3. Engancha y desengancha el cinturón de seguridad tres veces, acabando con el cinturón desenganchado.

Paso 4. Enciende las luces de posición/cruce y entonces apagalas.

Paso 5. Engancha y desengancha el cinturón de seguridad tres veces, acabando con el cinturón desenganchado.



Después de este paso el testigo del cinturón de seguridad se iluminará tres segundos.

Paso 6. En los siete segundos siguientes de que se apague, enganchar y desenganchar el cinturón de seguridad. Esto activará el testigo si estaba desactivado y lo desactivará si estaba activado.

Paso 7. La siguiente secuencia de eventos confirma que el testigo está activado:- Parpadeo del testigo del cinturón de seguridad cuatro veces por segundo durante tres segundos.- Tres segundos con el testigo apagado.- Parpadeo del testigo del cinturón de seguridad cuatro veces por segundo durante tres segundos otra vez.

Paso 8. El parpadeo del testigo del cinturón de seguridad cuatro veces por segundo durante tres segundos confirma que el testigo está desactivado.

Paso 9. Después de esta confirmación, el proceso de activación/desactivación está completo.