



RECORTAR ANTENA

EXTERIORES

Focus I



COPYRIGHT:

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a taller@clubusuariosfordfocus.com

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



Herramientas

- Antena original del Focus
- MUCHA PACIENCIA
- Tenaza o Pinza lisa, de las que no son dentadas.
- Sierra para cortar.
- Lima.

NOTA: Si tienes una navaja Swiss Army no necesitas las dos herramientas anteriores.

Tiempo Requerido: 1 hora aproximadamente.



Índice

1. Objetivo.....	5
2. Proceso.....	5



1. Objetivo.

Bueno pues eso... que se puede recortar la antena original del Focus y queda mejor que cualquiera comprada en tienda.

2. Proceso.

- Sacas la antena original de tu coche.
- Con las pinzas aprietas en la antena y tiras de tal manera que saques el tapón que trae al final de la antena (Con mucho cuidado de no dañarlo) Recuerda que aprietas en la antena NO EN EL TAPON porque sino se marca y además no sale.
- Una vez que tienes el tapón fuera recortas la antena al tamaño deseado con la sierra.
- En este punto habrás notado que la antena se hace más gruesa a medida que se acerca a la zona de la base, por lo cual necesitas rebajar un poco el grosor de la punta con la lima.
- Coloca de nuevo el tapón en su sitio.
- Coloca de nuevo la antena en su lugar y admira lo guay que queda tu nueva antena corta y que además no te costo ni un duro.

Brico realizado para www.clubusuariosfordfocus.com