



LUZ DE CORTESÍA EN LOS PIES
(CON PREINSTALACIÓN)
INTERIORES
FOCUS I



COPYRIGHT:

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a webmaster@clubusuariosfordfocus.com

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



PRIMERAS CONSIDERACIONES:

Los modelos del 2002 en adelante, (los que no traen el intermitente en el parachoques) parece que traen la preinstalación de fábrica.

Se encenderá al abrir las puertas o al accionar el mando a distancia, es decir, igual que la de cortesía.

MODELOS 2001:

En este caso no traen la pre-instalación eléctrica, pero si la fijación de los portalámparas, me explico.

A la altura del pedal de freno, meteremos la mano como por la parte trasera de la bandeja situada debajo de la columna de dirección, y comprobaremos que tocamos un apéndice de plástico rectangular con un agujero en medio; pues bien, en ese lugar va el portalámparas de ese lado.

Respecto al lado del acompañante, la cubierta que quitamos en el caso anterior, también trae esa zona rectangular, pero en este caso el rectángulo no aparece presionando, hay que coger un cúter o cuchilla y hacer un hueco de 4,3 cm. x 2,3 cm. aproximadamente.

El resto sería ir a un desguace y conseguir tanto el piloto de plástico y el portalámparas del maletero de un Ford Fiesta, Escort o Focus y fabricarnos nosotros mismos el cableado para luego conectar los cables.... pero ¿a dónde los conectamos?, seguro que muchos de vosotros sois unos "manitas" y sabréis localizar el lugar exacto, yo en mi caso lo llevé a Ford y el electricista me lo instaló (lo que ocurre es que sólo me enciende al abrir la puerta del conductor y como tengo que llevarlo a la revisión anual le insistiré para que conecte los cables en un mejor sitio y encienda a la par que la luz de cortesía).

MODELOS ANTERIORES AL 2001:

Creo que estos modelos no traen el apéndice de plástico situado en la bandeja situada debajo de la columna de dirección. Pero seguro que alguno de vosotros sabréis como colocar un pequeño portalámparas.